



Smartphone 4.5"
P4525A



Introducción	4
Seguridad	4
Cuidados	5
Acerca del Teléfono	6
Operaciones básicas	7
Encendido/Apagado	7
Bloquear/Desbloquear	7
Pantalla de Inicio	7
Preparación e Instalación	8
Método de Entrada	9
Funciones Básicas	10
Teléfono	10
Mensajes	14
Correo Electrónico	15
Navegador	17
Música	18
Reproductor de Video	19
Cámara	20
Galería	21
Radio FM	23
Administrador de Archivos	23
Calendario	25
Reloj	25
Calculadora	26
Configuraciones	26
Bluetooth	27
Sonido y Notificación	28
Pantalla	29

Almacenamiento	30
Aplicaciones	31
Entrada de Idioma	32
Copia de Seguridad y Restablecimiento	32
Fecha y Hora	33
Aviso Importante sobre el FCC	35
Garantía	38

Introducción

Este manual muestra sistemáticamente muchas funciones de este teléfono inteligente, así como consejos y notas. Por favor lea la sección de seguridad y derecho antes de usar el teléfono inteligente.

Nota: las ilustraciones contenidas en este manual son solo como marco de referencia, y sus funciones están basadas en lo que es el producto real. Porque este producto es actualizado constantemente, este manual no puede dar a conocer todas las características así que es solo de referencia, las características están basadas en un producto real.

Seguridad

Uso de la Batería

- 1.El rendimiento de la batería depende de la configuración que se tenga con el servicio de red inalámbrica, la intensidad de la señal, la temperatura, las funciones o los ajustes que se hayan seleccionado y usado con anterioridad.
- 2.Siempre use batería y cargador originales. La pérdida causada por la batería o por el cargador no será cubierta por la garantía.
- 3.Instrucciones para cargar: Mantenga la temperatura de la batería por debajo de la temperatura de una habitación, o cerca de ésta durante el proceso de carga.
- 4.La pantalla no se puede mostrar de forma normal durante el proceso de carga, si no hay potencia en la electricidad. Este fenómeno es normal. Puede reiniciar el dispositivo después de haber cargado la batería durante un tiempo.

5. Después de que la batería haya sido utilizada por un periodo largo de tiempo, la batería puede requerir frecuentemente que sea cargada ó que el periodo de carga tome más tiempo.

Advertencia: Una batería o un cargador que no sean originales pueden provocar un incendio, una explosión, fugas u otros peligros. El uso de una batería no apropiada o el uso de una batería dañada podrían ocasionar incendios, explosiones, fugas u otros peligros.

Cuidados

Lea la siguiente información para que de forma segura y efectiva sea usado el dispositivo.

1. Mantenga su equipo alejado de cualquier líquido
Manténgalo su equipo alejado de la lluvia, agua, humedad extrema, sudor u otros objetos húmedos.

2. Mantenga su equipo alejado del calor extremo o de entornos fríos

No coloque el dispositivo en entornos donde la temperatura sea menor a 0 grados centígrados (32 grados Fahrenheit) o a temperaturas mayores a los 45 grados centígrados (113 grados Fahrenheit).

3. Mantenga su equipo alejado de las microondas
No coloque el dispositivo en el horno de microondas para ser secado.

4. Mantenga su equipo alejado del polvo o del fango
No exponga su equipo al polvo, fango, arena, comida, u otras sustancias inapropiadas.

5. Limpieza

Por favor use una tela suave y seca para el secado del equipo. No use alcohol u otros agentes de limpieza.

6. Prevención contra caídas

Tenga cuidado con las caídas desde las alturas.

Acerca del Teléfono



Nota: Las ilustraciones contenidas en este manual son solo para referencia, y sus funciones están basadas en el producto real.

Operaciones Básicas.

Botones Principales

- 1.Home: Presione el botón para regresar a la pantalla de inicio.
- 2.Encendido: Cuando la pantalla esta desbloqueada, mantenga presionada la tecla de Encendido: para encender o apagar la computadora.
Tratándose de cualquier otra interface, pulse este botón para bloquear la pantalla.
- 3.Volumen: Presione la tecla Volumen para desplegar el cuadro de dialogo de "Ajustes de Volumen".
4. Menú: Presione la tecla Menú para desplegar el escritorio en miniatura.
5. Regreso: presione la tecla Regreso para regresar a la acción anterior.

Encender/Apagar

- 1.Para encender, por favor presione por unos instantes Encender por tres segundos hasta que el logo de arranque se muestre en la pantalla. Por favor espere pacientemente porque el proceso de inicialización toma varios segundos.
- 2.Para apagarlo, por favor pulse la tecla Encender y toque "Apagar" en las opciones del dispositivo.

Bloqueo y Desbloqueo

- 1.Bloquear
Por favor presione Encender para bloquear esta pantalla para prevenir algunas operaciones inesperadas.
- 2.Desbloquear
Después de que la pantalla se haya apagado, por favor presione Encender para despertar la pantalla, y arrastre el deslizador hacia

arriba para encontrarse con la bola verde para desbloquear la pantalla.

Pantalla de Inicio

1. Escritorio

2. Aplicaciones

En la barra de accesos directos, toque para entrar en el menú principal para todas las aplicaciones, toque Regresar o Inicio para regresar a la pantalla anterior; En el menú principal, mantenga pulsado cualquier aplicación hasta que aparezca la casilla de verificación, arrástrela sobre alguno de los escritorios, colóquelo en el lugar que se encuentre desocupado. De acuerdo con este tipo de operaciones, puede colocar cualquier aplicación en su posición favorita.

Barra de Estado

Usted no puede operar la barra de estado, esta muestra alguna información relevante, incluyendo: GPS, Bluetooth, Wi-Fi, energía de la batería, hora del sistema, etc.

Barra de Notificación

Deslice la pantalla de la parte de arriba hacia abajo en cualquier interfaz, y esta mostrara la barra de notificación, así usted puede ocultar la barra de notificación al deslizar la pantalla desde abajo hacia arriba.

Preparación e Instalación

1. Conecte y Desconecte la Tarjeta SD

Por favor conecte o desconecte la tarjeta SD cuando el dispositivo se encuentre apagado. Está prohibido llevar a cabo esta operación cuando el dispositivo se encuentre en funcionamiento. Cualquier pérdida de datos o daño causado como resultado de fallas en las operaciones será atribuida a los usuarios.

2. Identificación de disco USB

El dispositivo es compatible para entrada de dispositivos USB. Después de que el disco USB es insertado, puede tener contacto con la información contenida en el disco USB después de que aparezca la luz que indique está encendida. Por favor, diríjase al “Administrador de archivos” para el uso de disco USB. Nota: está prohibido expulsar el disco USB cuando la información en el disco USB está siendo copiada, transferida o eliminada para prevenir daños en la información.

3. Transferencia de información con la computadora

3.1 Instale la USB

Conecte este dispositivo a su computadora a través del cable USB, arrastre la barra de notificación. Pulse “USB Conectada”, pulse Reconocer en el cuadro de diálogo, de esta manera en su computadora, usted puede ver la información en el dispositivo así como en la tarjeta de almacenamiento. Así la transferencia de información puede ser llevada a cabo entre este dispositivo y la computadora.

3.2 Desconecte la USB

Después de que la información es reconocida por la computadora puede arrastrar la barra de notificación, pulse “Desactivar el almacenamiento en USB” luego pulse (Apagar) para desconectar la conexión con la USB.

Método de Entrada

Presione de forma constante cualquier campo de entrada para desplegar el cuadro de diálogo que indique “Editar de Texto” luego pulse “Método de Entrada” para desplegar el cuadro de diálogo que indique: “Seleccione el Método de entrada” así usted puede elegir el método de entrada de “teclado Android”

1. Teclado

Pulse para cambiar los tipos de letra entre mayúsculas y minúsculas; Pulse para cambiar entre el teclado de números y símbolos.

Funciones Básicas

Teléfono

1. Marcar

1.1. Número de teléfono de entrada, a continuación pulse el botón "Llamar". Para realizar llamadas internacionales, pulse * (la tecla asterisco) dos veces y luego se obtiene el símbolo "+" (el cual le permitirá la clave telefónica internacional local), después, introduzca el código de país y número de teléfono integrado;

1.2 Contestar o rechazar la llamada entrante, tome la llamada haciendo clic en el botón "respuesta", para finalizar la llamada haga clic en "Rechazar"; rechazar la llamada entrante, puede rechazar la llamada entrante a través de hacer clic en "Rechazar" o pulse el botón de encendido / apagado;

1.3 Por favor diríjase a los "contactos" para usar el nombre de sus contactos así como su número de teléfono.

1.4 presione le tecla "Reciente" con la cual podrá ingresar a su lista de llamadas o al registro de llamadas recientes.

1.5 Llamada, para incrementar ó disminuir el volumen en el proceso de llamada, presione la tecla lateral para "subir" o "bajar" durante una llamada, para elegir el modo "silencio" el teclado pequeño, añada llamadas, reténgalas, visualice sus contactos para ello necesita presionar el botón principal, y pulse el icono para ingresar;

1.5.1 Pulse el modo "silencio": pulse la tecla "silencio" durante su llamada, usted puede seguir escuchando a la otra persona con quien está usted hablando, pero esta persona no la puede escuchar a usted;

1.5.2 Pequeño Teclado: Usted puede utilizar el teclado pequeño para registrar información, es necesario hacer clic en "ocultar teclado" para volver a la interfaz de línea (para llamar); después de usar un teclado pequeño, haga clic en el "terminar llamada" para colgar;

1.5.3 Pulse la opción de manos libres, las llamadas se encuentran en el estado de altavoz.

1.5.4 Añadir las llamadas: Durante una llamada, si usted requiere ponerse en contacto llamando a terceros, puede hacer clic en "Añadir llamada".

1.5.5 Contactos: Haga clic en "Contactos"; puede encontrar los números de teléfono que necesita y llamar o enviar mensajes de texto.

1.5.6 Antecedentes de llamada: Durante la llamada será devuelta a la interfaz principal que fue utilizada para otras operaciones, para volver la pantalla de llamada, toque la barra de estado de fondo verde.

1.5.7 Llamada en espera: la red le informará si usted tiene una nueva llamada entrante mientras usted está hablando (servicio de red). Puede hacer clic en la "respuesta" para contestar la llamada en espera mientras se encuentra hablando, y la primera llamada permanecerá.

2. Registros de llamadas

Este teléfono tiene tarjeta de negocio como el directorio telefónico. La información de cada uno de los contactos almacenada en este teléfono incluye: varios números (número de teléfono, número de teléfono de la familia, número telefónico de la empresa, número de Fax, etc.), correos electrónicos (correo nacional, el correo de empresa, etc.), nombre de la empresa, sitio Web, mensajería instantánea, direcciones de correo electrónico. Opciones de introducción de contenido:

2.1 Búsqueda: Este es un método abreviado para una búsqueda rápida de un contacto en la agenda telefónica. Al ingresar el primer carácter de cualquier nombre, se puede ver la lista completa de los nombres que inician con ese carácter. Usted puede ya sea seleccionar o escribir el siguiente carácter del nombre para obtener la entrada exacta. Utilice el teclado para ingresar los caracteres.

2.2 Añadir un nuevo ingreso: Para añadir un nuevo contacto a su lista de contactos, puede guardar los nombres, números y otra información en la memoria "Teléfono".

2.3 Opciones de visualización: usted puede elegir filtrar contactos, tal como sólo mostrar contactos con números de teléfono.

2.4 Cuenta: Usted puede establecer la cuenta con la configuración de sincronización, puede agregar cuentas y sincronizar la información de sus contactos.

2.5 Importar / Exportar Contactos: Información del contacto de la tarjeta SIM y de la tarjeta SD puede ser importada.

Contactos

Este teléfono tiene tarjeta de negocio como el directorio

telefónico. La información de cada uno de los contactos almacenada en este teléfono incluye: varios números (número de teléfono, número de teléfono de la familia, número telefónico de la empresa, número de Fax, etc.), correos electrónicos (correo nacional, el correo de empresa, etc.), nombre de la empresa, sitio Web, mensajería instantánea, direcciones de correo electrónico.

Opciones de introducción de contenido

Búsqueda: Este es un método abreviado para una búsqueda rápida de un contacto en la agenda telefónica. Al ingresar el primer carácter de cualquier nombre, se puede ver la lista completa de los nombres que inician con ese carácter. Usted puede ya sea seleccionar o escribir el siguiente carácter del nombre para obtener la entrada exacta. Utilice el teclado para ingresar los caracteres.

Añadir un nuevo ingreso: Para añadir un nuevo contacto a su lista de contactos, puede guardar los nombres, números y otra información en la memoria "Teléfono".

Opciones de visualización: usted puede elegir filtrar contactos, tal como sólo mostrar contactos con números de teléfono.

Cuenta: Usted puede establecer la cuenta con la configuración de sincronización, puede agregar cuentas y sincronizar la información de sus contactos.

Servicio de Correo de voz: Servicios de correo de voz es una característica de apoyo de la Red y puede generar un cargo extra por ello. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles sobre la facturación y los ajustes. Esto re-direccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando usted no puede aceptar una llamada para que la persona quien le llama pueda dejar un mensaje en el sistema de

correo de voz de la red de servicio. Marque el número de buzón de correo de voz para acceder a su correo de voz.

Editor: Usted puede agregar / editar el número en el buzón de mensaje, así el correo de voz será más eficiente. Conecte a la voz: llame al número del mensaje de voz que estableció, y escuche el mensaje de voz.

Colección Personal: Colección personal le permite acceder rápidamente a los números de teléfono más comunes. Añadir contactos a su lista personal de favoritos: pulse en la lista de contactos, seleccione un contacto que usted puede guardar en su lista personal de favoritos. Edite su lista personal de favoritos: Haga clic en la esquina superior izquierda, a continuación pulse en un contacto o al lado del número y pulse "eliminar"

Mensajes

Escriba su mensaje en los espacios en blanco, usted puede elegir Guardar y Enviar, Guardar, Enviar a varios. Puede introducir el número de teléfono u obtener de sus contactos para la Enviar a varios.

En la interfaz de edición, presione el botón "+" (botón de menú), seleccione agregar tema, después de añadir, este mensaje se transforma automáticamente en MMS, archivos adjuntos de MMS, puede pulsar el icono pequeño a la izquierda de la caja de entrada, para añadir diferentes tipos de archivos adjuntos.

Lea y responda un SMS

El modo por defecto que el teléfono tiene es el modo de chat de texto, ingrese al modo de chat de texto, el estado de la memoria de SMS es el teléfono. Toda la información, contactos, y la hora son clasificados, categorías de contactos, seleccione uno de los contactos, usted puede ver los todos los mensajes recibidos de este contacto.

Si usted desea leer el mensaje recibido, solo selecciónelo. En la interfaz de visualización de mensajes, mantenga pulsado el contenido se mostrara la función de selección de menú, usted puede marcar directamente el teléfono del contacto, o guardar los números de contacto en la guía telefónica.

Si desea responder el SMS. Por favor vaya a Enviar. Ingrese al estado de editor para editar el mensaje.

Correo Electrónico

Puede utilizar este dispositivo para recibir o enviar su correo electrónico en cualquier lugar o en cualquier momento.

Nota: El correo electrónico puede ser usado normalmente cuando la red inalámbrica está bien conectada.

1. Cuenta de Correo Electrónico

1.1 Crear una Cuenta

Ingrese la identidad (ID) del usuario y su correo: Al crear una cuenta de correo electrónico, puede elegir G-mail u otros, el nombre de usuario de entrada, dirección de correo electrónico, contraseña, etc.

POP3 (Protocolo de Oficina de Correo): Después de introducir el nombre de usuario y dirección de correo electrónico y contraseña, pulse "Configuración manual", introduzca editar POP3, introduzca los parámetros de entrada POP3, pulse "Siguiente", se comprobará el servidor entrante.

SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo): Después de comprobar y conectar al servidor entrante exitosamente, introduzca editar SMTP, ingrese los parámetros SMTP de entrada, pulse "Siguiente".

Establecer Cuenta: Después de comprobar y conectar el servidor de envío con éxito, usted puede establecer esta cuenta de correo electrónico exitosamente.

1.2 Editar Cuenta

En la lista de cuentas, pulse una cuenta, elija "Editar" y después podrá editar también esta cuenta exitosamente.

Nota: Al editar una cuenta con la contraseña recordada, no será necesario ingresar la contraseña. De lo contrario tendrá que registrar la contraseña correcta.

1.3 Cuenta de Acceso

En la lista de cuentas de correo electrónico, pulse una cuenta, ingrese en esta cuenta, y usted puede ver su buzón de correo.

Nota: Cuando usted accede a la cuenta con la contraseña no recordada, tiene que ingresar la contraseña correcta. De lo contrario, no es necesario introducir la contraseña.

1.4 Eliminar cuenta

En la lista de cuentas, pulse una cuenta, seleccione "Borrar", pulse Aceptar, y luego puede eliminar esta cuenta.

Nota: Cuando se elimina una cuenta con la contraseña no recordada, la contraseña correcta es requerida para eliminar esta cuenta.

2. Componer

Puede añadir el receptor, CC (copia de carbón), CCO (copia de carbón oculta), añadir documento adjunto, el título y los contenidos de entrada al escribir un correo electrónico. Toque "Añadir" para añadir el receptor de los contactos; toque "documento adjunto" para agregar el documento desde el disco local o tarjeta SD.

3. Enviar un correo electrónico

Después de ingresar el título y el contenido y el receptor (s), etc., pulse "Enviar"; se podrá enviar el correo electrónico a uno o más receptores.

Nota: Los correos electrónicos pueden ser sólo enviados si se tiene una buena conexión de red.

4. Recibir Correo Electrónico

Mientras la conexión de red es buena, introduzca una cuenta de correo electrónico, pulse "Actualizar", y se puede volver a cargar su buzón de correo para recibir mensajes de correo electrónico con normalidad.

5. Bandeja de entrada

Después de entrar en su buzón de correo, puede revisar, enviar, reenviar, responder, Responder a todos, Marcar como no leído (o leído) o Eliminar correos electrónicos.

Nota: Las operaciones en borradores, bandeja de salida, enviados, borrado, etc. son las mismas que en la bandeja de entrada.

Navegador

Con una buena conexión a la red, puede iniciar sesión y acceder al buscador de Internet a través de este dispositivo.

Nota: Si no puede navegar por sitios web, por favor revise si la conexión de red o la configuración del navegador son correctas.

1. Entrada de Sitio Web

En la página del navegador, usted puede introducir a algún sitio web, pulsando la tecla "Ir" del navegador.

2. Marcadores

En la página del navegador, toque el icono de superposición de tres páginas, seleccione marcadores, los cuales usted los seleccione con anterioridad, de esta manera puede navegar a través del contenido web.

3. Favorito

En la página del navegador, seleccione "el icono de estrella situado en la esquina derecha en la parte baja", puede navegar a través de su historial de sus sitios web al estilo de Windows. Toque una de la caja de página web, y puede acceder directamente a este sitio

web; para el inicio de sesión pulse la ventana hasta que aparezca un menú, seleccione el marcador de eliminación para eliminar este sitio web desde la actual interfaz de Windows.

Nota: las operaciones de Windows están basadas en las características actuales del "Navegador".

Música

1. Interfaz de Reproducción

2. Funciones

2.1 Reproducir / Pausar

Cuando hay canciones en la lista de reproducción, pulse Reproducir para reproducir; pulse Pausa para hacer una pausa.

2.2 Arrastre deslizante

Durante la reproducción de una canción, arrastre el control deslizante de izquierda a derecha para avanzar o retroceder de forma rápida.

2.3 Cambiar canciones

Si hay algunas canciones en la lista de reproducción, pulse Anterior / Siguiente para tocar la anterior o la siguiente canción.

2.4 Modos de reproducción

Puede cambiar la reproducción aleatoria activarla o desactivarla, esto también ocurre cuando se repite de reproducción de las canciones

2.5 Volumen

Pulse volumen para ajustar el nivel del volumen.

2.6 Lista de reproducción

Lista de reproducción Si hay canciones en la galería, cuando

pulse el icono de lista de reproducción en la pantalla, aparecerá una lista de todas las canciones que se encuentran almacenadas en el teléfono y la tarjeta SD.

Reproductor de Video

El reproductor de video es compatible varios formatos, tales como MP4, 3gp, etc.

Funciones

1.1 Reproducción/Pausa/Detener

En la galería de video o lista de reproducción, puede tocar un archivo de vídeo para reproducir; En la interfaz de reproducción, puede pulsar Reproducir para reproducir, pulse Pausa para pausar, toque Detener para detener.

1.2 Reproducción con el control deslizante

Cuando se está reproduciendo un video, puede arrastrar el control deslizante para avanzar o retroceder de forma rápida.

1.3 Cambio de Vídeos

Cuando hay algunos vídeos en la lista de reproducción, pulse Anterior / Siguiente para reproducir el anterior o el siguiente video.

2. Galería de Video

2.1 Ver Video

Al acceder al reproductor de vídeo, puede ver los vídeos en Todo Vídeo y la carpeta de vídeo.

2.2 Menú Opción

En la galería de vídeo, mantenga presionado un archivo de vídeo, este muestra el cuadro de dialogo Opción, después se pueden llevar a cabo operaciones tales como "Borrar" y "Detalles".

3. Lista de reproducción

Esta categoriza todos los vídeos en la lista de reproducción.

4. Continuar Última Reproducción

Si llevo a cabo la reproducción de un vídeo antes, ingrese al reproductor de vídeo y pulse "Continuar Última Reproducción", y luego puede seguir reproduciendo este video a partir de la última pausa.

Cámara

La resolución máxima de megapíxeles se logra por medio de software de interpolación.

1. Cambiar entre la Cámara y el Vídeo

Después de ingresar a la interfaz de la Cámara, pulse "Cámara" o "Video", usted puede cambiar entre ellos.

2. Capturar fotos

En la interfaz de la Cámara, puede tocar "Captura" para tomar una foto, la cual puede ser guardada en el disco local o en la tarjeta SD, y usted puede ver las fotos que se encuentran en la Galería.

3. Funcionamiento del Menú

Después de haber tomado una foto, puede pulsar Menú para llevar a cabo las operaciones respectivas.

4. Galería

Acerca de las funciones que se pueden realizar con las fotográficas tales como Ver, Presentación, Etiqueta, Editar, Compartir, Eliminar, etc.,

Video

Este dispositivo es compatible con la función de cámara de doble lente, puede video grabar vídeos de alta calidad.

1. Videocámara

Pulse el botón "Video" en la interfaz de cámara para entrar en modo vídeo; pulse el botón "Video" para terminar el video y guardarlo.

2. Configuración

Al video grabar una película, pulse Menú, pulse el icono "Configuración" para entrar a la interfaz configuración.

3. Video Galería

En la Galería de vídeo también se puede llevar a cabo operaciones tales como reproducción, Compartir y Eliminar, etc. Por favor, consulte reproductor de vídeo.

Galería

La galería es compatible con diferentes formatos de imagen tales como: "bmp", "jpg", "gif" y "png", etc. Usted puede ver, una presentación de diapositivas, Editar, Ampliar, Etiquetar, Compartir y Eliminar, etc. las imágenes en el disco local y tarjeta SD.

1. Ver Imagen

En el índice de imágenes, toque una de ellas para ingresar y poder ver esa imagen y así poder ver la imagen anterior o siguiente.

Al ver una imagen, puede tocar el icono de la superposición de tres anillos para que aparezca el menú de edición.

2. Editar

3. Compartir

En un navegador de imagen, pulse el icono compartir, pulse "Compartir", elegir la opción "Mensajería" o "Bluetooth", puede enviar la imagen actual por mensajería o bluetooth.

4. Ampliar

En un navegador de imagen, deslice sus dedos sobre la imagen actual, puede acercar la imagen.

5. Establecer el fondo de pantalla

En un navegador de imagen, presione durante cierto tiempo la imagen hasta que aparezca un menú, pulse "Más"; elegir "Establecer imagen como", luego seleccione el fondo de pantalla en el menú actual, posterior a ello pulse Aceptar, así usted establecerá la imagen actual como fondo de pantalla.

6. Eliminar

En un navegador de imagen, Pulse Establecer, elegir la opción "Eliminar"; luego pulse Aceptar, de esta forma usted puede eliminar una sola imagen.

Grabador de Sonido

El formato de los archivos de grabación es *.3gpp. La longitud del registro depende del tamaño del disco local.

1. Registro

En la interfaz de grabación, pulse el icono de video para empezar a grabar, púselo nuevamente para detener la grabación, y guárdela.

2. Reproducir

Seleccione un archivo de grabación de la lista de grabación, pulse Reproducir para reproducirlo.

3. Eliminar

Seleccione uno o más registros de la lista de reproducción de grabación y elimine uno o más.

Radio FM

Conecte sus auriculares antes de usar la radio. En la interfaz de FM, pulse el icono de configuración el cual puede ser visto, pulse el icono Apagar para Apagar la reproducción FM, pulse la lista de canales la cual muestra la lista de canales de FM, Toque en el icono de la izquierda o la derecha para cambiar las bandas FM, presione las teclas de volumen para ajustar el volumen de reproducción FM.

Búsqueda: Auto búsqueda de canales FM en la lista de canales.

Altavoz: Puede Activar / desactivar el fondo de reproducción.

Grabación FM: Grabación automática FM.

Administrador de Archivos

En el Administrador de archivos, puede ver los archivos en el disco local y en la tarjeta SD y en el disco USB. Puede tocar y ver las imágenes almacenadas, pulse y reproduzca los archivos de audio almacenados, pulse y reproduzca los archivos de video almacenados. También puede llevar a cabo diferentes funciones como "Buscar", "Copiar", "Mover", "Compartir" o "Eliminar", etc.

1. Añadir carpeta

En el índice de archivos del disco local o en la tarjeta SD o del disco USB, toque el icono "+", para crear una carpeta, introduzca un nombre a la carpeta, toque Aceptar, así usted puede crear una nueva carpeta.

2. Búsqueda

En el índice de los archivos del disco local o en la tarjeta SD o del disco USB, toque el icono de la Lupa, ingrese un nombre clave del archivo, seleccione un tipo de archivo y alcance, a continuación, pulse Aceptar, y entonces usted puede encontrar un archivo con la palabra clave en su nombre de archivo.

3. Señal

En la lista de archivos, mantenga pulsado el archivo, elegir uno o algunos o todos los archivos, luego, seleccione "Copiar a" o "Mover a" o el icono "Eliminar", puede copiar o mover o eliminar un solo archivo o todos los archivos.

4. Compartir

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este mostrara el cuadro de diálogo Opciones, pulse "Compartir", elegir "por correo electrónico", usted puede compartir este archivo a otras personas por correo electrónico.

5. Copia

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo este muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse "Copiar a", elegir una ruta de destino, luego pulse Menú, Aceptar, usted puede copiar este archivo en la ruta de destino.

6. Mover

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse "Mover a", elija una ruta de destino, a continuación, pulse Menú, pulse Aceptar, usted puede mover este archivo a la ruta de destino.

7. Cambiar nombre

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse "Cambiar nombre", así puede editar su nombre, pulse Aceptar, ahora puede cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.

Nota: Las carpetas predeterminadas no se pueden renombrar.

8. Detalles

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo, este muestra el cuadro de diálogo Opciones, pulse "Detalles", usted puede ver sus detalles.

9. Eliminar

En la lista de archivos, mantenga pulsado un archivo o una carpeta, se muestra el cuadro de diálogo Opciones, elegir la opción "Eliminar"; pulse Aceptar, usted puede eliminar este archivo o carpeta. Por cierto, puede eliminar algunos o todos los archivos (o carpetas) a la vez por la marca.

Nota: Las carpetas predeterminadas no se pueden eliminar.

Calendario

1. Nuevo evento

En la interfaz Calendario, pulse cualquier día en el estilo de mes, la pantalla cambia al estilo Día. Pulse uno de los tiempos de la lista, aparece la columna "+ nuevo evento", púselo de nuevo, la pantalla cambia a interfaz de edición, puede editar el nombre del evento, lugar, hora de inicio, hora en que termina, descripción del evento, y así sucesivamente. De esta forma, pulse hecho para guardarlo.

Eliminar: Pulse Generar evento, a continuación, pulse el icono superior derecho que se encuentra en la esquina, seleccione Aceptar para eliminar el evento actual.

2. Modo de Visualización

En la interfaz Calendario, pulse el icono de fecha, este se encuentra en la esquina superior izquierda, desde el menú de la lista, seleccione la "Semana" o "Día" o "Mes" o "programa"; se puede cambiar entre los cuatro diferentes modos de visualización, y puede ver las tareas que se tienen por hacer en estas formas de visualización.

Reloj

Alarmas

Puede establecer muchos relojes. De clic en la alarma para ingresar a esta opción y poder editar el estado que se tenga, puede editar "Repetir", "Vibrar", etc.

Reloj Mundial

Usted puede añadir relojes en diferentes países.

Minutero

Puede usar el minutero para registrar la duración de una actividad a través de la cuenta regresiva. Puede establecer el "Tiempo", "Empezar", "Eliminar", "Detener", "Incrementar" etc.

Cronógrafo

Puede registrar la duración de una actividad con un cronógrafo. Puede llevar a cabo este tipo de operaciones como lo son "Inicio", "Detener", "Continuar", "Registrar" y "Borrar", etc.

Calculadora

Calculadora puede realizar cuatro operaciones aritméticas tales como "+", "-", "x" y "/", y también muestra la lista de cálculo. También puede realizar operaciones tales como "seno", "coseno", "tangente", etc.

Configuraciones

En configuraciones, puede realizar: gestión de la tarjeta SIM, Wi-Fi, Bluetooth, Perfiles de audio, Visualización, Almacenamiento, Batería, Aplicaciones, acceso a Ubicación, Seguridad, Idioma y entrada, Respaldo y reiniciar, Fecha y hora, Accesibilidad, Información Acerca del dispositivo.

Gestión de la Tarjeta SIM

1. Información SIM

Puede mostrar y editar información de la tarjeta SIM.

2. Conexión de Datos

Pulse este elemento para cambiar entre "Activar" y "Desactivar" Wi-Fi

En el control de red inalámbrica, puede establecer la configuración de WLAN, VPN, el modo Avión, etc.

1. WLAN (Red de Área Local Inalámbrica Activar / Inactivar)

Pulse "WLAN" para cambiar entre Activar y Desactivar

Nota: por favor apague WLAN para ahorrar energía cuando no se encuentre en uso.

2. WLAN (Red de Área Local Inalámbrica) Ajustes

Establezca y gestione los puntos de acceso inalámbricos.

2.1 WLAN Escanear

Escanear y buscar dispositivos WLAN cercanos.

2.2 WLAN

Igual que el WLAN Activar / Desactivar

2.3 Notificación de red

Toque este elemento para cambiar entre "Activar" y "Desactivar".

Si la notificación de la red es establecida como "Activa", el dueño será notificado cuando una red

Abierta se encuentre cerca y disponible.

2.4 Añadir una WLAN (Red de Área Local Inalámbrica)

Cree una nueva Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) ingrese SSID y Seguridad, pulse "Guardar" para guardarla.

2.5 Red WLAN

Esta muestra los dispositivos de Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN) pulse una de la lista, usted puede realizar tales operaciones como, conexión, desconectar o Borrar, etc.

Bluetooth

1. Bluetooth encendido / apagado

Pulse "Bluetooth" para cambiar entre "Encendido" y "Apagado".

Nota: Para ahorrar energía, apague Bluetooth cuando no se utiliza.

1. Ajustes de Bluetooth

Puede configurar el Bluetooth ya sea que se encuentre Encendido o Apagado, el nombre del dispositivo, Visible, Buscar dispositivos y listar los dispositivos explorados.

Bluetooth encendido / apagado

Toque "Bluetooth" para cambiar entre "Encendido" y "Apagado"

Nombre del Dispositivo

Se muestra el nombre del dispositivo que tiene de fábrica, pulse la esquina inferior derecha hasta que el menú oculto aparezca, seleccione el menú de 3 líneas, a continuación elija teléfono Cambiar nombre, escriba cualquier carácter para editar su nombre.

Reconocible

Pulse el nombre del dispositivo para cambiar entre "Encender" o "Apagar". Si se encuentra "Encendido", los dispositivos Bluetooth cercanos pueden detectar este dispositivo en 2 minutos.

Buscar dispositivos

Toque este elemento para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos.

Dispositivos Disponibles

Cuando este dispositivo encuentra otros dispositivos Bluetooth cercanos, los mostrará en esta lista, puede hacer clic en uno y luego ingresar el PIN de para el pareo y hacer la conexión.

Sonido y Notificación

En Perfiles de audio, puede establecer General, Silencio, Reunión y el modo al aire libre.

1. General

En los modos generales, puede establecer el modo vibrar, volúmenes, el tono de voz de llamada, tono de vídeo llamada, sonido de notificación por defecto, tonos al marcar al tacto de la almohadilla, Sonido al tocar, el sonido de bloqueo de pantalla, vibrar al tacto, etc.

2. Silencio

Toque el "modo silencioso" para cambiar entre "Activo" y "Inactivo". Después de que el modo silencio este activado, todos los sonidos pueden ser silenciados, excepto los medios de comunicación y la alarma del reloj.

3. Reunión

Pulse el modo "Reunión" para cambiar entre "Activar" y "Desactivar". Después de que el modo reunión se encuentre activada, todos los sonidos serán vibrar a excepción de medios de comunicación y la alarma del reloj.

4. Exterior

Pulse "Modo al aire libre" para cambiar entre "Encender" o "Apagar". Después de que el modo de aire libre este activado, todos los sonidos serán más ruidosos y vibrarán.

Pantalla

En la configuración de pantalla, puede realizar operaciones tales como "Fondo de Pantalla", "El nivel de brillo", "El brillo automático", "El modo Espera", "Tamaño de la fuente", etc.

1. Fondo de Pantalla

Introduzca la interfaz de configuración de fondo, seleccione una de las imágenes que se tienen por defecto, pulse Menú, toque "Establecer como fondo de pantalla", y se establecerá como fondo de pantalla. Pulse Menú, pulse " Más fondos de pantalla para seleccionar una imagen del disco local o de la tarjeta SD,

deslice la pantalla para seleccionar el ámbito de visualización, y luego establézcalo como fondo de pantalla.

2. Nivel de Brillo

El brillo de la pantalla puede ser ajustado manualmente.

Nota: al ajustar el brillo de la pantalla manualmente, se le pide inactivar la función de Brillo Automático.

3. Modo Dormir

Para ahorrar energía puede establecer el tiempo en que la pantalla no este activa, este tiempo puede ser de: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 30 minutos.

4. Tamaño de la Fuente

Puede seleccionar los tamaños pequeño, normal, grande y extra grande.

Almacenamiento

1. Tarjeta SD

1.1 Espacio total

Muestra la capacidad de la tarjeta SD cuando la tarjeta SD es insertada.

1.2 No desmonte la tarjeta SD

Puede desmontar la tarjeta SD para una extracción segura.

1.3 Escritura de disco por default

Puede configurar el archivo descargado de Internet o de otro dispositivo que se tenga almacenado en el teléfono o de la tarjeta SD.

Nota: Si formatea la tarjeta SD, se borrarán todos los datos de la tarjeta SD, por favor sea prudente al utilizar esta función.

1.4 Borrar tarjeta SD

Dicha función puede borrar todos los datos en la tarjeta SD, como música y fotos.

2. Almacenamiento interno

Muestra la capacidad de memoria del espacio interno.

Aplicaciones

1. Descargar

Este menú lista todas las aplicaciones que usted ha instalado en su dispositivo.

2. En funcionamiento

Tal menú lista las aplicaciones actuales que se encuentran en funcionamiento. Usted puede visualizar y detener las aplicaciones que se encuentran el tal estado.

Seguridad

1. Seguridad de la pantalla

1.1 Bloqueo de pantalla

Elija el estilo bloquear pantalla (Ninguno/Golpe/desbloquear con voz/Patrón/Pin contraseña).

1.2 Información del dueño

Pulse esta opción para cambiar entre "mostrar información del dueño en el bloqueo" si este modo se encuentra "activo"; la información del dueño se desplegará en la pantalla bloqueada.

2. Contraseñas

Haga contraseñas visibles

Tocarlo para cambiar entre "Activo" o "Inactivo". Si este es establecido como "Activo"; todas las contraseñas introducidas

son visibles; Si este es establecido como "Inactivo," las contraseñas introducidas se mostrarán en forma de puntos.

3. Almacenamiento de credenciales

3.1 Credenciales de confianza

Tal función mostrará la certificación de CA de confianza

3.2 Instalación de almacenamiento de teléfono

El usuario puede establecer o cambiar la credencial de su almacenamiento en el teléfono.

3.3 Borrar credenciales

Esto borrará el almacenamiento de credenciales de todos los contenidos y restablecerá las contraseñas.

Entrada de Idioma

1. Idioma

Pulse esta opción para ingresar a la lista de Idiomas, luego elija mostrar idioma.

2. Teclado y Métodos de entrada

Tal menú soporta dos idiomas; Inglés (Estados Unidos) Teclado Android (AOSP), Pulse "establecer métodos de entrada" para obtener el efecto que se elije.

Copia de Seguridad y Restablecimiento

1. Restablecimiento DRM

Puede eliminar todas las licencias DRM almacenadas en su dispositivo.

2. Restablecimiento de datos de fábrica

Si desea restablecer este dispositivo, se borrarán todos los datos

del dispositivo.

Nota: Cuando el dispositivo está conectando o esta transfiriendo datos con la PC, Restablecer datos de fábrica está prohibido. De lo contrario, esta acción puede causar pérdida de datos o daños a los datos.

Fecha y hora

1. Fecha y hora automáticas

Toque este elemento para cambiar entre "Activo" o "Inactivo". Si se establece como "Activo", esta actualiza la fecha de forma automática. Basado en el valor proporcionado por la red.

2. Zona de hora automática

Toque este elemento para cambiar entre "Activo" o "Inactivo". Si se establece como "Activo", esta se actualiza de forma automática.

3. Establecer fecha

Si la actualización del tiempo se encuentra en estado "inactivo", pulse para mostrar el cuadro de diálogo con la opción Configuración de fecha.

4. Establecer Tiempo

Si la actualización del tiempo se encuentre en estado "Inactivo", pulse para mostrar el cuadro de diálogo de Configuración de tiempo, y establezca la hora del sistema.

5. Seleccionar zona horaria

Toque esta opción para entrar en "Seleccionar zona horaria"; toque y seleccione cualquiera de las ciudades del mundo que aparecen en la lista, y configúrelo como zona horaria del sistema. El tiempo predeterminado es la hora de Beijing.

6. Use el formato de 24 horas

Pulse este elemento para cambiar entre "Activo" o "Inactivo".

Si se encuentra en modo "Activo," la hora del sistema está en formato de 24 horas, de lo contrario, está en formato de 12 horas.

7. Seleccione Formato de fecha

Pulse la flecha izquierda o la flecha derecha para establecer el formato de fecha.

Aviso Importante sobre el FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al

usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Información de Tasa de Absorción específica (SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y

cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede resultar en violación de las directrices de exposición a RF.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción:

Modelo:

No. de serie:

Nombre del cliente:

Domicilio:

Ciudad:

Estado:

Fecha de compra:

Sello de la Tienda

www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT. Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

Larga distancia sin costo desde todo el país: 01 (55) 47 80 09 10

Línea 01 800:01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

 **Polaroid turbo**
C4 Plus



A

.to
ite

su



Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2016 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
© 2016 All Rights Reserved

TELEFONO CELULAR

Pantalla de 4.5" (11,43 cm)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS

MARCA: POLAROID

MODELO: P4525A

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc

No. de HOMOLOGACION: RTIPOP416-0316-A2

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.0582 Wh

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 3.6362 Wh

INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,15 A

SALIDA: 5 Vcc 700 mA

Batería ion Li de 3.7 Vcc

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe Cuajimalpa

Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

