



Smartphone 4.5"
P4526A



TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Conozca su dispositivo	4
Inicio	5
Uso de las características.....	5
Configuraciones.....	8
Más ajustes.....	9
Dispositivo	10
Cuentas.....	12
Información del producto y seguridad.....	13
Información de seguridad	14
Protección al medio ambiente.....	14
Aviso Importante sobre el FCC.....	15

Introducción


























Especificaciones







Detalles	Descripción
CPU	MT6737M 1.1Ghz
Memoria	1 GB RAM
Almacenamiento	8 GB de almacenamiento interno Ranura Micro SD hasta con 32 GB expandibles
Sistema Operativo	Android™ 7.0
Conectividad	Wi-Fi, Micro USB, Bluetooth
Cámara	13 MP con Flash LED + 5 MP
Sensor	G-Sensor
Pantalla	Pantalla 4.5" (11,43 cm) (854 * 480)
Formatos audio	acc, amr, flac, mid, mp2, mp3, ogg, wav.
Formatos video	3g2, 3gp, avi, m2ts, m4v, mkv, mov, mp4, webm.
Formatos imagen	bmp,gif, jpeg, jpg, png, wbmp.
Batería	Batería de 1650 mAh

GPS	GPS & A-GPS
Dimensiones y peso	135x67x9.7mm, 120g

Conozca su dispositivo

Lea sus Notificaciones

	Red SIM		Modo silencio		Llamada
	Red EDGE		Modo vibración		Llamada en espera
	Conexión 3G		Audífonos conectados		Llamada perdida
	Red Roaming		USB conectado		Altavoz
	Sin tarjeta SIM		Alarma ajustada		Mensaje nuevo
	Red HSPA		Indicador de batería		Correo nuevo
	Bluetooth encendido		Batería cargando		Nuevo mensaje de Gmail
	Cargando datos		Reproducción de música		Buscador de Google
	Descargando datos		Reproducción de radio FM		Nuevo mensaje de WhatsApp
	Modo avión		Sincronización de datos		Nuevo mensaje de Hangouts

	Wi-Fi		Aviso		Actualización de Play store
	GPS		Recordatorio de eventos		Captura de pantalla

Inicio

Instale la tarjeta de Almacenamiento

Usted necesita quitar la tapa posterior para instalar la tarjeta SIM, la memoria Micro SD y la batería. Asegúrese siempre de apagar su equipo antes de instalar o reemplazar las tarjetas y batería.

Instale la tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, libreta de contactos y memoria para mensajes. Su dispositivo soporta tarjetas SIM 2G y 3G.

Batería:

Su dispositivo contiene una batería de Litio recargable

Memoria micro SD:

Puede tener almacenamiento adicional para sus imágenes, vídeos, música y archivos al comprar una tarjeta de memoria e instalarla en su dispositivo.

Uso de las características

Activando ó Desactivando el modo avión:

- I. Presione-----Ajustes---- Más-----Modo Avión
- II. Presione Modo Avión para habilitar o inhabilitar

Hacer una llamada:

En la pantalla de inicio, Presione --> Teléfono para entrar al menu de marcado.

Lista de llamadas realizadas:

Selecciona la lista de llamadas recientes para marcar un número

Lista de contactos:

Seleciones un contacto para llamar

Realizar una video llamada

En la pantalla de llamada selecciones el botón de video para realizar una video llamada

Internet:

Las capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a Internet utilizando el navegador a través de Wi-Fi.

Correo electrónico:

Uso del correo electrónico, puede enviar o recibir mensajes de otras cuentas de correo electrónicos.

Mensajes:

Seleccione si desea crear SMS después de entrar en crear una nueva función. Introduzca el mensaje de texto, pulse la tecla de opción para obtener las siguientes opciones. Hay diferentes opciones disponibles para SMS como opciones de envío, los contactos de inserción, plantillas y mucho más.

Galería:

Con el uso de la galería usted puede ver imágenes, vídeos.

Música:

Use el reproductor de música para reproducir archivos de música. Las canciones guardadas en la tarjeta de memoria pueden ser reproducidas usando el reproductor de música del dispositivo.

Cámara:

Use la cámara trasera y frontal para capturar imagen y grabar vídeo.

Calendario:

Utilice el Calendario para crear y gestionar eventos, reuniones ó juntas y citas.

Reproductor de Vídeo:

Al usar esta opción usted puede reproducir vídeos desde la galería.

Radio FM: Este dispositivo presenta la función de radio. Al hacer uso de éste puede reproducir canales de FM.

Administrador de archivos:

El dispositivo ofrece un espacio a los usuarios para administrar archivos y es compatible con la tarjeta de memoria. Puede usar el administrador de archivos a su entera conveniencia para administrar varios directorios y archivos que se encuentran

en la tarjeta de memoria. Elija el administrador de archivos y presione opciones para desarrollar operaciones como: Abrir, Nuevo Folder, Re-nombrar, Borrar, Copiar y más.

Configuraciones

Administración SIM

Usted puede activar o desactivar la SIM que desea abrir. Seleccione la SIM predeterminada para usar con llamadas de voz, mensajes y conexión de datos

Wi-Fi

Wi-Fi encendido / apagado:

Seleccione la casilla de verificación desde la configuración de Wi-Fi si usted prefiere utilizar Wi-Fi para la conexión de sus datos.

Configuración Wi-Fi:

Abra la pantalla de configuración de Wi-Fi; seleccione éste desde la lista de redes. Proporcione su nombre de usuario o contraseña si es necesario.

Bluetooth

Bluetooth encendido / apagado:

Use la casilla de verificación desde la opción configuraciones para activar ó desactivar servicios Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth:

Con los servicios Bluetooth activados, usted puede abrir la configuración de Bluetooth en la pantalla para: Re-nombrar

su diapositivo.

Uso de Datos

Esta opción nos da una representación gráfica del uso de datos para un ciclo de uso de datos específico a través de Wi-Fi o red móvil

Más Ajustes

Modo Avión:

Al usar esta opción usted puede activar o desactivar el modo Avión.

Inhabilita la conexión del celular, Wi-Fi, Bluetooth y GPS.

Aplicación SMS por defecto:

El sistema de configuración permite al usuario seleccionar una "aplicación de SMS por defecto." Una vez seleccionada, sólo la aplicación por defecto SMS es capaz de escribir, enviar y recibir mensajes SMS.

Anclaje a red y zona Wi-Fi:

El dispositivo puede ser utilizado como módem inalámbrico / con cable para un PC, tableta o móvil.

Anclaje USB:

Compartir internet usando un cable USB.

Conexión a red y zona Wi-Fi:

El dispositivo es usado como un módem inalámbrico para una PC, cuando está conectado al PC con un cable USB.

Conexión Wi-Fi:

Seleccione una red Wi-Fi

Conexión Bluetooth:

El uso de una conexión a Bluetooth puede conectar su dispositivo a otro y compartir la conexión a Internet.

VPN:

Conexión virtual privada

Red móvil:

Seleccione la capacidad de datos de itinerancia.

Internet a través de una USB:

El uso de esta función es compartir Internet a una PC mediante un cable USB.

Dispositivo

Perfil del Audio

Hay cuatro tipos de perfiles de usuario disponible:

General, Reunión, Vibración y Exterior. Seleccione un perfil de usuario y registre las siguientes opciones:

Vibración: Selecciones para que su teléfono vibre al recibir una llamada

Volumen: Seleccione para abrir el control del volumen.

Tono de llamada: Seleccione un tono para usar como llamada de entrada

Sonido de alguna notificación por defecto: Seleccione un tono para las notificaciones que recibe.

Sonido del teclado: Seleccione para tener sonido cuando este utilizando la pantalla táctil

Pantalla: Utilizando diversas opciones en la “pantalla” en configuraciones, puede ser capaz de establecer el fondo de pantalla, notificaciones aun estando la pantalla bloqueada, pantalla auto giratoria y más.

Almacenamiento: Vea y gestione el almacenaje de datos en su teléfono.

Batería: Esta proporciona el nivel actual de batería, así como la distribución del consumo de batería a través de diferentes aplicaciones.

Aplicaciones: Al usar esta opción puede gestionar o administrar sus aplicaciones.

Ubicación: Se puede elegir cómo desea compartir ubicación en la configuración: por redes Wireless o satélite GPS. La opción GPS es más precisa (a nivel calle) pero consume más batería.

Seguridad

Cambie la configuración de la pantalla de bloqueo, información personal, bloqueo de tarjeta SIM, contraseñas, la administración del dispositivo así como el almacenamiento de datos personales.

Idioma y entrada

Incluye la configuración del idioma, el teclado y la entrada de diversos procedimientos.

Copia de seguridad y re-establecimiento del dispositivo

Si usted restablece a los ajustes que fueron configurados en la fábrica, todos sus datos personales del almacenamiento interno, incluyendo información sobre su cuenta de Google, cualquier otra cuenta, la configuración de su sistema y cualquiera de sus aplicaciones serán borrados.

Programar Horario de encendido y apagado

Usted puede programar el tiempo al cual usted quiere que automáticamente se encienda/apague su teléfono.

Cuentas

Agregue una cuenta

Usted puede agregar nuevas cuentas como Google™, Whatsapp etc.

Fecha y Tiempo

Usted puede establecer la fecha de su dispositivo así como configurar el tiempo desde aquí.

Accesibilidad

En esta opción se encuentran los ajustes necesarios para ayudar a usuarios con discapacidad visual.

Opciones del desarrollador

Esta le proporciona la opción de personalizar los ajustes de su dispositivo.

Acerca del teléfono

Puede visualizar el número de modelo e información de la versión de su teléfono

Información del producto y seguridad**Aviso**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para ser usados solo con este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo de cargador puede anular cualquier aprobación o garantía, puede ser peligroso. Para la disponibilidad de accesorios aprobados, por favor consulte con su distribuidor.

Información de la batería y cargador

Su dispositivo es alimentado por una batería de iones de litio la cual es recargable. La batería puede ser cargada y descargada en varias ocasiones, pero eventualmente con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de conversación y el tiempo de espera sean notablemente más cortos de lo normal, reemplace la batería. Únicamente utilice las baterías aprobadas por el fabricante y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante para este dispositivo. Si la batería está siendo utilizada por primera vez o si la batería no ha sido utilizada durante un período prolongado de tiempo, puede que sea necesario conectar el cargador, desconectarlo

y reconectarlo nuevamente para empezar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, puede tomar varios minutos antes de que aparezca el indicador de carga en la pantalla o antes de poder hacer llamadas.

Información de seguridad

⚠ Por favor, no use su equipo durante la carga. Desconecte el dispositivo de su cargador antes de usarlo.

⚠ Mantenga su equipo al menos a una pulgada de distancia de su cuerpo mientras marca ó contesta llamadas.

⚠ No utilice su equipo si su pantalla está quebrada o rota. La pantalla agrietada o rota podrían causar lesiones en las manos y / o cara.

⚠ Evite la exposición de su equipo y las baterías a temperaturas extremas.

⚠ Su dispositivo contiene partes electrónicas así como circuitos. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

⚠ Apague su dispositivo en cualquier área donde se tenga una atmosfera altamente explosiva. Obedezca todas las instrucciones publicadas.

Protección al medio ambiente

Ahorro de energía

No es necesario cargar la batería de su equipo con mucha frecuencia si hace lo siguiente:

-Cierre aplicaciones y conexiones de datos, por ejemplo, su conexión Bluetooth, cuando no esté en uso.

-Desactive sonidos innecesarios, tales como la pantalla táctil y el tono de las teclas.

Aviso Importante sobre el FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en

las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Información de Tasa de Absorción específica (SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono

se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede resultar en violación de las directrices de exposición a RF.

Mantenimiento

Use un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general. No utilice un paño duro, el benceno o el solvente para limpiar el teléfono, de lo contrario la superficie del teléfono será rayada o incluso podría provocar decoloración del color.

Cuidados de su Dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño superior y de fabricación y debe ser manejado con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudaran a proteger su teléfono:

- Siempre mantenga las partes pequeñas del teléfono fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos pueden contener minerales que oxidarán

los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y permita que el dispositivo se seque completamente antes de ser sustituida.

- No utilice ni almacene el dispositivo en lugares sucios o en áreas donde exista la presencia de polvo. Sus piezas móviles y componentes electrónicos pueden ser dañados.
- No almacene el dispositivo en lugares donde se tenga una elevada temperatura o que sea demasiada baja. Las temperaturas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No intente abrir su dispositivo, solo siga las instrucciones de su guía.
- No tire, golpee, a sacuda su dispositivo, el manejo agresivo de su dispositivo puede afectar circuitos internos, tableros y la mecánica de precisión.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- Use los cargadores en interiores.

Polaroid turbo E





Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2017 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum Logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.


Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.

PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2017 All Rights Reserved

Android is a trademark of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Android es una marca comercial de Google Inc. El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.



TM

